

AMBIOCIDE™

DEZINFECTANT MICROAEROFLOARĂ RTU



- 👍 ➤ **Dezinfectant de nivel înalt pentru aerul din încăperi**
- ⌚ ➤ **Are acțiune rapidă**
- 💧 ➤ **Compatibil cu orice tip de material**
- 🚫 ➤ **Fără alcool, aldehide, fenoli**
- 🌐 ➤ **Spectru larg de acțiune biocidă**

Date privind substanța activă conform Regulament delegat (UE) nr. 1.062/2014 și REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice:

Denumire chimică	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrație în unități metrice
Clorură de didecilmetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	0,34%
Compuși de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alcildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	0,09%

Încadrarea produsului biocid conform legislației în vigoare (anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012)

Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide

Tip de produs: TP2 – Produsele din această categorie sunt utilizate pentru dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului și care nu sunt utilizate în contact direct cu produse alimentare sau cu hrana pentru animale.

Domeniul de utilizare: Dezinfecția microaeroflorei în zone industriale, colectivități, unități sanitare, casnice.

Aria de aplicare conform Ordin 1.082/731/2016: Dezinfecția și curățarea suprafețelor, instrumentarului medical și microaerofloră în unități sanitare.

Tip dezinfecție conform Ordin 961/2016: dezinfecție de nivel înalt.

Forma de condiționare: Lichid gata de utilizare.

Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație.

Indicații de utilizare:

Metoda de aplicare	Dozaj soluție	Tempul de acțiune
prin nebulizare	nediluat 10 ml/m³	5 min – pentru o dezinfecție de nivel mediu și scăzut; 60 min - dezinfecție de nivel înalt

*În anumite condiții (focare de epidemie, epizootie, suprafețe poroase, spații insalubre / fără curățenie, reglaj echipamente de dezinfecție, etc) norma minimă de consum se dublează. Pentru dezinfecția prin pulverizare în calculul suprafețelor se va utiliza coeficientul de 2,5 în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Alimentației Publice nr. 76-PT/1981.

KLINTENSIV® AMBIOCIDE™ se utilizează astfel: Pentru dezinfecția aerului din încăperi se utilizează un aparat special conceput (nebulizator), în care se introduce cantitatea necesară de produs, calculată în funcție de volumul încăperii. Se pornește nebulizatorul după ce toate ușile și geamurile au fost închise și încăperea evacuată. Se lasă să funcționeze până ce se termină soluția introdusă inițial. După oprirea aparatului, produsul se lasă să acționeze timp de 5-60 minute, în funcție de gradul de decontaminare microbiologică dorit.

Unde se utilizează: în domeniul sanitar, școli, grădinițe, universități, încăperi urbane / rurale aglomerate (gări, aeroporturi, mall-uri, sedii bancare, supermarket-uri, cinematografe), zone industriale, locații private, baruri, restaurante, hoteluri, etc.

Cand se utilizează: de preferat la finalul zilei de lucru pentru zonele aglomerate / colectivități, industriale; ori de câte ori este nevoie - domeniul medical și casnic.

Produsul este testat conform SR EN 14885:2015 și prezintă acțiune antimicrobiană:

Bactericidă	SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561
Levuricidă	SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562
Fungicidă	SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562
Micobactericidă/Tuberculocidă	SR EN 14348
Virucidă	SR EN 14476
Sporicidă	SR EN 13704

Aviz emis de COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCID: AVIZ Nr. 2266BIO/02/12.24

Compatibilitate:

Produsul este compatibil cu orice tip de material: ciment, mozaic, linoleum, gresie, lemn lustruit, faianță sau vopsea de ulei, ceramică, porțelan, sticlărie de laborator, plexiglas sau acrilice, cauciuc, metal, fibră optică, etc. Eficiența se menține în prezența materiilor organice proteice (testările de eficacitate biocidă au fost făcute în condiții de murdărie). Produsul utilizat nu este coroziv (inhibitorii de coroziune limitează efectul coroziv al produsului). Este indicat a se evita contactul produsului AMBIOCIDE™ cu alte produse.

Ambalare, transport și livrare:

Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate de 100 / 150 / 200 / 500 / 750 / 1000 / 5000 ml E, care se etichetează și se sigilează. KLINTENSIV® AMBIOCIDE™ se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între +5 °C la +30 °C.

Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Temperatura de păstrare: 5-30 °C.

Termen de valabilitate: În condițiile de depozitare menționate produsul are valabilitate 36 de luni de la data fabricației / data expirării.

ATENȚIE! Pentru zonele unde există suprafețe ce pot lua contact direct cu hrana pentru oameni / animale se utilizează produsul DESOGEN®.

Precauții și recomandări

Se vor respecta normele de protecție a muncii privind regimul de manipulare și utilizare specifice produselor biocide;

În caz ingestie accidentală se va solicita sfatul medicului prezentând eticheta produsului;

A nu se pulveriza în prezența curentilor puternici de aer.

Fraze de precauție (P) conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP):

P261 Evitați să inspirați: Praful / fumul / gazul / ceață / vaporii / spray-ul.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 – Colectați scurgerile de produs

Fraze de pericol (H) conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP):

H302 Nociv în caz de înghițire.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.



GHS09

GHS07